

PUSH / PULL

Marcus Music Anglo Button Layouts




C / G Jeffries




LEFT RIGHT

C / G Lachenal / Wheatstone




LEFT RIGHT

D / G Jeffries



LEFT RIGHT


D / G Lachenal / Wheatstone



LEFT RIGHT

PUSH / PULL

Marcus Music Anglo Button Layouts



Bb / F

D / D#	G / G#	B / C#	G / F	F# / G#
A# / F	F / A	A# / C	D / D#	F / G
A / G	C / E	F / G	A / A#	C / D


LEFT

B / C#	G / F	F# / G#	B / C#	D# / G
A# / A	D / C	F / D#	A# / G	D / A
F / E	A / G	C / A#	F / D	A / E

RIGHT

PUSH / PULL

Marcus Music Anglo Button Layouts



D / A

F# / G	B / C	D# / F	B / A	A# / C
D / A	A / C#	D / E	F# / G	A / B
C# / B	E / G#	A / B	C# / D	E / F#

LEFT

D# / F	B / A	A# / C	D# / F	G / B
D / C#	F# / E	A / G	D / B	F# / C#
A / G#	C# / B	E / D	A / F#	C# / G#

RIGHT